UniGSM Arduino SHIELD

(UniGSM-A)

KURULUM ve KULLANIM KİTAPÇIĞI





UniGSM KARTI

UniGSM GSM/GPRS kartı, hem Arduino kartlarına hem Raspberry kartlarına hem de bağımsız olarak (Stand alone) kullanılabilen bir GSM/GPRS kartıdır.

Temel olarak aynı işi yapan ama kullanılacağı platforma göre değişiklik gösteren bağlantı soketlerinden dolayı üç farkı model olarak üretilmektedir. Kullanılacak platforma göre aşağıdaki sipariş kodlarına dikkat edilerek satın alınmalıdır.

Sipariş kodu	Açıklama
UniGSM-A	UniGSM Arduino SHIELD
UniGSM-R	UniGSM Raspberry SHIELD
UniGSM-S	UniGSM Stand Alone

Bu doküman UniGSM-A kartının Arduino kartlarında nasıl kullanılacağını anlatmaktadır. UniGSM-A kartının üzerindeki Arduino pinlerinin montajlanması durumunda kart Arduino pin yapısına sahip olduğundan sadece arduino kartlarında kullanımı mümkündür. Üzerinde SIM800C GSM/GPRS modülü bulunmaktadır.

UniGSM-A kartını kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli işlem, karta takacağınız **SIM kartının pin numarasının kaldırılmış olmasıdır**.

UniGSM-A kartı kutu içeriği:					
UniGSM-A kart,	90-180 derece GSM Anten				

UniGSM Modülüne Güç Verme:

Arduino' ya USB kabloyu ilk taktığınızda UniGSM-A kartı Arduino' dan gücünü alacaktır. UniGSM-A kartı üzerinde bulunan power ledi yanmaya başlayacaktır. Ancak bu aşamada SIM800C modülüne güç gitmez.

SIM800C modülüne güç vermek için LED' lerin hemen yanında bulunan SIM800C power butonuna uzun basmak gerekir. Butona bastıktan sonra mavi renkli "STATUS" LED'i yanmaya başlayacak ardından beyaz renkli "NET" LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır.

Hızlı hızlı yanıp sönen NET ledi 5-10 sn. içerisinde sönük kalma süresi daha uzun olacak şekilde bir değişim gösterecektir. Bu SIM kartınızın şebekeye bağlandığını ve kartınızın kullanıma hazır olduğunu gösterir.

SIM800C AT komut modu:

Arduino' nun içindeki daha önceki uygulamalardan kalan kod SIM800C modülünün haberleşmesini olumsuz etkileyebileceğinden öncelikle Arduino'ya IDE' deki BLINK kodunu yükleyiniz. Daha sonra RX ve TX jumper' larını şekildeki gibi yerleştirdikten sonra Arduino IDE' den seri terminali açıp ayarları yapmaya başlayınız.



Jumperlar yandaki bağlantıdaki gibi takılı ise SIM800C modül ile PC arasındaki bağlantı, Arduinonun UART entegresi üzerinden direk sağlanmış olur.

Bu bağlantıda, Arduinonun donanımsal UART pinlerini SIM900 modül kullanmaktadır.

Bağlantı bu şekilde iken Arduino IDE yazılımı ile program yüklenemez.

SIM800C modülünün Baud Rate' i otomatik olarak ayarlanmıştır. Böylelikle herhangi bir Baud Rate ile modülü kullanabilirsiniz. Örnek olarak Baud Rate' ini 9600 olarak ayarlayalım. Daha sonra göndereceğimiz "AT" komutunun modül tarafından anlaşılabilir olması için "Both NL&CR" seçeneğini de seçmemiz gerekiyor.



Bilgisayar ve modül arasındaki haberleşmeyi kontrol etmek için "AT" yazıp enter' a basmanız yeterli.

Eğer haberleşme sağlanmışsa "OK" cevabını alacağız.



Arduino CH340 versiyonlarda Hardware UART olmadığından dolayı USB-Serial özelliği çalışmaz. Bu nedenle Arduino CH340 versiyonlarda terminalle iletişim sağlanmaz, "OK" cevabı alınamaz.



Bağlantıyı kurduktan sonra SIM800C modülünün "AT" komutlarından faydalanarak kendi ayarlarımızı yapabiliriz. Örneğin desteklenen Baud Rate listesini görmek istersek "AT+IPR=?"(2) yazıp göndereceğiz. Modül bize cevap olarak listeyi ve "OK" yanıtını gönderecek.

💿 COM7 (Arduino/Genuino Uno)	-		×
			Gönder
AT			
OK AT+TPR=2			
+IPR: (),(0,1200,2400,4800,9600,19200,38	400,57600,115200	,23040	0,460800)
OF			
U			
<			>
🗹 Otomatik Kaydırma 🛛 🔊	NL ve CR ile birlikte. 🗸	9600	baud 🗸 🗸

ÖRNEK UYGULAMA

Arduino IDE' nin örnek uygulamaları UniGSM-A SHIELD kartı ile uyumludur. Örnek uygulamalar Arduino' nun GSM kütüphanesini kullanır ve GSM kütüphanesi modül ile haberleşmek için Arduino' nun dijital 2. ve 3. Pinlerini sırası ile RX ve TX olarak kullanmaktadır. Bu bağlantıyı sağlamanız için RX ve TX jumper' larını şekildeki gibi takmalısınız. Örnek uygulama kodumuzu yükledikten sonra Arduino IDE'den açtığımız seri porttan kodumuzu çalıştırabiliriz.



Jumperlar yandaki bağlantıdaki gibi takılı ise SIM900 modül ile Arduino, yazılımsal UART pinleri (2. ve 3.) ile haberleşmektedir.

Bu durumda diğer UART pinlerini (0. ve 1. pinleri) PC üzerinden arduinoya program yüklemek için kullanılmaktadır.

NOT: Örnek kodları UniGSM-A Arduino Shield' a yüklemeden önce 'Seri Port Ekranı' nın kapalı olduğundan emin olunuz.

ÖRNEK KODLAR

Arduino kütüphanesinde bulunan örnek GSM kodlarını kullanmak için sırasıyla şu adımları izleyiniz : Dosya->Örnekler->GSM

Bu bölümü açtıktan sonra karşımıza çıkan; Sesli arama yapma, SMS alma, Sesli arama yapma, SMS gönderme kodlarından birini seçip UNIGSM SHILED Kartınıza yükleyebilirsiniz.



MakeVoiceCall:

NOT: Örnek uygulamaları denemeden önce UNIGSM SHIELD üzerinde bulunan jumperların doğru konumda olduğuna emin olunuz.

Arduino kütüphanesinde bulunan MakeVoiceCall örnek kodunu kullanarak UniGSM SHIELD ile arama yapabilirsiniz.

Kodu yükledikten sonra terminal ekranından aşağıdaki gibi izleme yapabilirsiniz.

💿 COM7 (Arduino/Genuino Uno)	_		Х
		Gö	nder
Make Voice Call 📩 Kod çalışmaya b	aşlıyor		^
AT%13%			
0 9>AT%13%%13%%10%OK%13%%10%			
AT+CGREG?%13%			
9 40>AT+CGREG?%13%%13%%10%+CGREG: 0,1%13%%10)%%13%%10%OK%1	3%%10%	
AT+IFC=1,1%13%			
40 57>AT+IFC=1,1%13%%13%%10%OK%13%%10%			
AT+CMGF=1%13%			
57 73>AT+CMGF=1%13%%13%%10%OK%13%%10%	GSM icin av	arlar	
AT+CLIP=1%13%	vapiliyor	arrar	
73 89>AT+CLIP=1%13%%13%%10%OK%13%%10%	yapinyor		
ATE0%13%			
89 100>ATE0%13%%13%%10%OK%13%%10%			
AT+COLP=1%13%			
100 106>\$13\$\$10\$OK\$13\$\$10\$	ağlandı		
GSM initialized.	Jagianui		
Enter phone number to call.			
Calling to : 05	nara girildikten	sonra	
arar	na başlıyor		
ATD05312415020;%13%			
106 120>%13%%10%Call Ready%13%%10%			
106 0>%13%%10%Call Ready%13%%10%%13%%10%BUS	/%13%%10%		
Call Finished 🔂 Arama bitiyor			~
<			>
☑ Otomatik Kaydırma NL ve	CR ile birlikte. 🗸	9600 bau	d ~

SendSMS :

NOT: Örnek uygulamaları denemeden önce UNIGSM SHIELD üzerinde bulunan jumperların doğru konumda olduğuna emin olunuz.

Arduino kütüphanesinde bulunan SendSMS kodunu kullanarak UniGSM SHIELD ile sms gönderebilirsiniz.

Kodu yükledikten sonra terminal ekranından aşağıdaki gibi izleme yapabilirsiniz.

💿 COM7 (Arduino/Genuino Uno)	_		>	×
			Gönde	r
SMS Messages Sender				^
AT\$13\$				
0 6>%13%%10%0K%13%%10% Çalışıyor				
AT+CGREG?%13%				
6 27>%13%%10%+CGREG: 0,1%13%%10%%13%%10%OK%13%%10%				
AT+IFC=1,1%13%				
27 33>%13%%10%0K%13%%10%				
AT+CMGF=1%13%				
33 39>%13%%10%0K%13%%10%				
AT+CLIP=1%13%				
39 45>%13%%10%0K%13%%10%				
ATE0%13%				
45 51>%13%%10%0K%13%%10%				
AT+COLP=1%13%				
51 57>%13%%10%0K%13%%10%				
GSM initialized GSM şebekesine bağları	iyor			
Enter a mobile number: 05				
Now, enter SMS content: SENDING Numara	girildi	kten s	sonra,	
mesaj ya	ziliyor	rve		
Message:gönderil	iyor			
Hello Alinan mesaj				
AT+CMGS="05"""""""""""""""""""""""""""""""""""				
57 61>%13%%10%>				
Hello%26%%13%				
57 81>%13%%10%> %13%%10%+CMGS: 142%13%%10%%13%%10%OK	\$13\$\$	10%		
COMPLETE!				\sim
☑ Otomatik Kaydırma NL ve CR ile birlikt	e. 🗸	9600	baud	~

ReceiveVoiceCall:

NOT: Örnek uygulamaları denemeden önce UNIGSM SHIELD üzerinde bulunan jumperların doğru konumda olduğuna emin olunuz.

Arduino kütüphanesinde bulunan ReceiveVoiceCall kodunu kullanarak UNIGSM SHIELD' a sesli arama yapabilirsiniz.

Kodu yükledikten sonra terminal ekranından aşağıdaki gibi izleme yapabilirsiniz.

💿 COM7 (Arduino/Genuino Uno)		-		×
				Gönder
Receive Voice Call Waiting for a call RECEIVING CALL Number:05 TALKING. Press enter to hang up.	çalışıyor ve ara alıyor an numarayı gö Aramaya c istiyor	ima be	ekliyor or verilme	esini
🗹 Otomatik Kaydırma	NL ve CR ile birlik	te. 🗸	9600 b	aud 🗸

ReceiveSMS:

NOT: Örnek uygulamaları denemeden önce UNIGSM SHIELD üzerinde bulunan jumperların doğru konumda olduğuna emin olunuz.

Arduino kütüphanesinde bulunan ReceiveSMS kodunu kullanarak UniGSM SHIELD' a SMS gönderebilirsiniz.

Kodu yükledikten sonra terminal ekranından aşağıdaki gibi izleme yapabilirsiniz.



Bu uygulamanın çalışması için kullandığınız SIM kartta herhangi bir sms bulunmaması gerekir. Daha önceden SIM kart içerisinde bulunan tüm smslerin silindiğinden emin olunuz.

💿 COM7 (Arduino/Genuino Uno)		—		\times
			(Gönder
SMS Messages Receiver	alma kodu çalışıy	/or		
AT\$13\$				
0 9>AT%13%%13%%10%OK%13%%10%				
AT+CGREG?%13%				
9 40>AT+CGREG?%13%%13%%10%+CGREG: 0,1%	\$13\$\$10\$\$13\$\$10\$	OK\$1	3%%10%	
AT+IFC=1,1%13%				
40 57>AT+IFC=1,1%13%%13%%10%OK%13%%10%	5			
AT+CMGF=1%13%				
57 73>AT+CMGF=1%13%%13%%10%OK%13%%10%				
AT+CLIP=1%13%				
73 89>AT+CLIP=1%13%%13%%10%OK%13%%10%				
ATEO%13%				
89 100>ATE0%13%%13%%10%OK%13%%10%				
AT+COLP=1%13%				
100 106>%13%%10%0K%13%%10%	okosino bağlanı	or		
GSM initialized	Jekesine bagiani	51		
Waiting for messages	SMS bekliyor			
AT+CMGL="REC UNREAD",1%13%				
106 115>%13%%10%ERROR%13%%10%	SMS golono kad	lar		
AT+CMGL="REC UNREAD",1%13%	- Sivis gerene kau			
115 124>%13%%10%ERROR%13%%10%	donguye giriyor			
🗹 Otomatik Kaydırma	NL ve CR ile birlikte.	~	9600 ba	- bue